

# Leginstructies Elastilon®



Polyethyleenfolie over ondervloer aanbrengen in elkaar 20 tot 25 cm overlappende banen.



Over polyethyleenfolie wordt Elastilon in naast elkaar liggende banen uitgerold. (overlappen mag natuurlijk niet)



Elastilon omkeren zodat gladde beschermlaag zich aan bovenzijde bevindt.



Gehele vloerooppervlak met Elastilon bedekt.



Beschermfolie tot b.v. een à twee delen breed van kleeflaag terug halen. Kleeflaag ligt nu in het zicht.



Hulpfolie dubbel vouwen.



Hulpfolie met vouwzijde naar de muur zorgvuldig op vrijgekomen kleeflaag leggen.



Hulpfolie aangebracht.



Eerste parketdeel of -baan wordt op hulpfolie aangebracht.



Afstandsklossen tussen muur en parketvloer worden aangebracht.



Tweede parketdeel in het eerste tot mooi sluitend (naadloos) aangedreven, waarna de hulpfolie tussen Elastilon en parketdeel(en) verwijderd wordt. Er wordt nu verder gewerkt met de aan Elastilon eigenlijke beschermlaag.



Vanaf nu kunnen meerdere delen tot naadloos worden gelegd, alvorens de beschermlaag tussen hout en Elastilon te verwijderen.



Vloer mag na het leggen onmiddellijk worden belast.



N.B! Het verdient aanbeveling de kopse zijde van parket of strokenvloer in groef en messing met gewone houtlijm te verlijmen.

