

t.b.v. SENSE dryback series: R | P | PP | V | VLN | T | X

De dryback LVT (PVC) designvloeren dienen volledig verlijmd te worden op een geëgaliseerde ondergrond. Enkel de onderstaande lijmen, welke door enkele lijmproducenten i.c.m. onze vloeren getest zijn, worden gegarandeerd. Gebruik altijd lijmkam A2 (2mm vertanding).

Producent	Merk & artikel
Frencken	FV312
Bostik	STIX A550 Power Elastic (hard elastisch) STIX A800 Premium (zacht elastisch) STIX P956 2K (voor natte ruimtes)
Bijlard	Bijlard FLOOR pvc-lijm
Wulff	Ultrastrong Suprastrong (vezelversterkt) Multistrong (vezelversterkt)
Thomsit	K 188E K 150 - K 190F (vezelversterkt) UK 800
Uzin	KE 66 KE 2000 S KR 430 (2-componenten)
Wakol	D 3330 D 3307 D 3318 - D 3319 (vezelversterkt) D 3360 - D3320 - D 3125 PU 270 (2-componenten) MS 550 - MS 552
Mapei	Ultrabond Eco 4 (tegen wand) Ultrabond Eco Tack
Stauf	D 50 (vezelversterkt) D 37
F. Ball & Co	F44 F46 F48+ F49 (permanent) F74 F81 F84 (voor natte ruimtes) F49 F60 F66 (tegen wand)
Kerakoll	SLC R3+ SLC Eco 45/3

De geadviseerde lijmen dienen strikt volgens voorwaarden van de lijmproducent verwerkt te worden.

Lijmen die niet op het bovenstaande overzicht vermeld staan, zijn niet getest. Alleen de vermelde lijmen worden gegarandeerd.

Rollijmen worden niet geadviseerd vanwege de lage kleefkracht en daardoor de kans op meer dimensionale maatverandering.

Pas achter grote ramen, waar veel zonlicht komt en dus hoge temperaturen, alleen maar vezel versterkte lijmen uit het bovenstaande overzicht toe. Dit geldt ook voor houten ondergronden.