

# Montagevoorschriften

## Algemeen

Hanteer altijd de geldende, landelijke of regionale, normen voor het leggen van de vloeren. Indien een dryback PVC vloer toegepast wordt, dient de ondergrond voldoende vochtvrij te zijn. Gebruik bij de verlijming van een dryback een van de door ons geadviseerde lijmen (zie lijmadvies).

## Voor de montage

Laat de vloerdelen minimaal 48 uur, in de ruimte waar gelegd gaat worden, vlakliggend, acclimatiseren. Controleer de delen op fouten en gebreken alvorens met leggen te beginnen. Reclamaties achteraf zijn niet mogelijk, ook niet op fouten die geacht worden vooraf zichtbaar te zijn.

## Montage

De ondergrond dient altijd vlak, druk- en trekvast, egaal, duurzaam droog en schoon te zijn. Gebreken en scheuren mogen niet aanwezig zijn. LVT (PVC) vloeren zijn flexibel, temperatuurgevoelig en nemen de vorm aan van de ondergrond. Hoogteverschillen in de ondergrond kunnen aftekenen in de vloer, nivelleren en egaliseren voorkomt dit. Trapsgewijze hoogteverschillen mogen niet in de ondergrond voorkomen, deze zijn nadien altijd zichtbaar. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen wordt het nivelleren en egaliseren van de ondergrond altijd geadviseerd. Oneffenheden van meer dan 2mm per strekkende meter dienen altijd geëgaliseerd te worden. Montage over bijvoorbeeld een bestaande tegelvloer is daarom zonder egalisatie niet mogelijk, behalve bij een PVC vloer met een composiet (WPC of SPC) kern. De kamertemperatuur dient 15 tot 25°C te zijn, de luchtvochtigheid tussen 40 en 70%.

Installatie op een vloerverwarming/koelingsysteem is toegestaan, deze moet dan wel aangebracht zijn conform de voorschriften van de leverancier. Voor de montage dient de vloerverwarming naar 15°C teruggebracht te worden. Bij nieuwbouw dient de vloerverwarming eerst minimaal 7 dagen op volle temperatuur gedraaid te hebben. Na montage langzaam de temperatuur, maximaal 2 graden per dag, verhogen tot een oppervlaktetemperatuur van maximaal 28°C. Zie hiervoor het vloerverwarmingsprotocol op [www.prodinex.com/downloads](http://www.prodinex.com/downloads).

**DRYBACK:** LVT (PVC) stroken en tegels voor volledige verlijming, worden rechtstreeks op de geëgaliseerde ondergrond gelijmd. Raadpleeg uw dealer voor het juiste hechtingsmiddel, contactlijm en egalisatie. Leg de vloerdelen goed aaneengesloten en spanningsvrij. Na de montage dient de vloer gewalst te worden met minimaal 50 kg. Voor de keuze van een juiste lijm zie het lijmadvies op [www.prodinex.com/downloads](http://www.prodinex.com/downloads).

**LOOSE LAY:** LVT (PVC) stroken worden eenvoudig los op een geëgaliseerde ondergrond gelegd. Begin op een gecentreerd punt en leg beide kanten op. Enkel voldoende expansieruimte rondom vrijhouden (5mm bij een oppervlakte van 10x10 meter). Gebruik anti-slip rollijm voor de fixatie aan de ondergrond.

**CLICK + WPC CLICK:** LVT (PVC) stroken met klikverbinding dienen op een juiste ondervloer gelegd te worden. Raadpleeg de dealer voor een juiste ondervloer. De ondervloer dient in ieder geval drukvast, stabiel en van hoge dichtheid (maximaal 1,5mm dik) te zijn. Wij adviseren de volgende ondervloeren: Xtreme of Soundlezzz (10dB). Klik de delen eerst aan de kopse kant onder een hoek in elkaar, daarna pas aan de lange kant. Klop elk deel na zodat zeker is dat de delen goed in elkaar geklikt zijn. Houdt rondom een expansieruimte van 5 mm vrij (bij maximaal 10x10 meter).

# Montagevoorschriften

## Plaatsingsinstructies

Probeer met een stukje LVT (PVC) strook, met of zonder ondervloer, of de deuren nog gemakkelijk openen. Is dit niet het geval dan dient u de deuren aan de onderzijde in te korten tot er een speling van tenminste 3-5 mm is.

Begin bij een LVT (PVC) strook met CLICK verbinding met de eerste rij in de ruimte, met de tand/veer naar de muur. Leg zo de eerste rij. Zorg dat overal rondom bij muren, radiatoren, kozijnen etc. een vrije ruimte van minimaal 5 mm vrijgehouden wordt. Is de lengte of breedte echter langer dan 10 meter, dan dient een grotere expansieruimte rondom of een dilatatievoeg aangebracht te worden.

Snij de laatste strook met een mes af, door eerst tweemaal in te snijden langs de winkelhaak of zwaaihaak en daarna af te breken. Het overgebleven stuk kan als begin voor een volgende rij gebruikt worden. Zorg dat de reststukken die gebruikt worden minimaal 30 cm lang zijn. Zorg er ook voor dat de kopse verbindingen tussen de rijen minimaal 20 cm uit elkaar liggen. De stroken worden onder een hoek van circa 30 graden in elkaar geklikt. De stroken dienen eerst aan de kopse kant in elkaar geklikt te worden, daarna aan de lange zijde. Elke keer dat een strook gelegd is, zowel de kopse- als de lange zijde rustig aankloppen met een aanslagblok en rubberen hamer. Hiermee worden minimale naden voorkomen. Reclamaties achteraf zijn hierop niet mogelijk. Leg de vloer volledig en zorg dat de laatste strook ook minimaal 5 mm van de muur blijft. Zorg dat de breedte van de laatste rij stroken na afsnijding minimaal 5 cm is.

Nadat de stroken allemaal gelegd zijn, goed stof- en vetvrij maken met een PVC reiniger, daarna kunnen de plinten en profielen ter afwerking aangebracht worden. Eventueel afkitten van de plint op de vloer mag, maar nooit de expansievoeg aan de zijkanten.

## Onderhoud

Zie hiervoor het onderhoudsadvies op [www.prodinex.com/downloads](http://www.prodinex.com/downloads).

## Garantie

De garantietermijn bedraagt het aantal jaren zoals op de verpakking aangegeven staat. Structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het product en dus geen grond voor reclamatie. LVT (PVC) vloeren zijn veerkrachtig waardoor puntbelastingen zichtbaar kunnen zijn. Aftekening in de vloer valt daarom buiten de garantie. De garantie geldt slechts met betrekking tot productiefouten, niet op gebruiks- en montagefouten en is steeds pro rato. Het recht op garantie vervalt bij het niet in acht nemen van de montage- en onderhoudsinstructies. Iedere aanspraak op garantie moet schriftelijk binnen 8 dagen na vaststelling gebeuren. Het aankoopbewijs, voorzien van de datum van aankoop en de naam van de dealer dient als garantiebewijs. Raadpleeg bij twijfel uw dealer. De garantieverklaring is te zien op [www.prodinex.com/downloads](http://www.prodinex.com/downloads).