

# Vloeren Algemeen

## Onderhoudsinstructies

De temperatuur in de kamer moet tussen 18-24 ° C zijn en de luchtvochtigheid ongeveer 30-60%. In dit klimaat zullen zowel de vloeren als de mensen die er wonen zich het beste voelen. Gebruik in de winter luchtbevochtigers, omdat verwarming van de woning kan leiden tot een zeer droog binnenklimaat.

Heb een deurmat zowel buiten als binnen de voordeur, zodat je niet veel vuil en grind binnenshuis krijgt, wat anders je vloeren zou kunnen beschadigen.

Plaats viltglijders (geen metalen kussentjes die vlekken op houten vloeren veroorzaken) om onnodige markeringen en krassen op meubels te voorkomen. Bij het verplaatsen van zwaar meubilair - til ze op, sleep ze niet over de vloer.

Gebruik droge methoden voor dagelijkse reiniging. Stofzuig, veeg of droog de vloer, zodat grind, stof en ander los vuil wordt verwijderd. Veeg indien nodig de vloer af met een goed gedraaide dweil of doek. De vloer mag slechts licht bevochtigd worden.

We raden hiervoor microvezelmoppen aan en een neutraal reinigingsmiddel.

Veeg water of andere vloeistoffen onmiddellijk van de vloer. Wees voorzichtig met het afvegen van bijvoorbeeld koffie, rode wijn, ketchup en kauwgom, omdat dit anders vlekken kan veroorzaken.